

FICHE PRATIQUE 3

La Canule de Trachéotomie



LE MATÉRIEL

La canule se compose de :

- **La canule externe** : placée directement en contact avec la trachée
- **La chemise interne** qui s'emboîte dans la canule externe
- **Le mandrin** utilisé uniquement lors de l'insertion de la canule externe



L'ENTRETIEN DU MATÉRIEL

Le nettoyage à chaque changement de canule :

- Se laver les mains au savon
- Tremper le matériel pendant 15 minutes dans l'eau savonneuse
- Laver le matériel et le rincer à l'eau froide
- Egoutter et sécher avec un support propre
- Stocker dans un endroit propre et sec, à l'abri de la poussière

Le serre-cou :

- Le laver une à plusieurs fois par semaine à l'eau savonneuse
- Le rincer
- Le changer quand son élasticité devient insuffisante

La valve :

- L'immerger 15 minutes dans l'eau froide savonneuse
- La nettoyer avec un coton tige (pas de goupillon)
- La rincer à l'eau, laisser sécher complètement

L'aspirateur de mucosité :

- Après vous être aspiré, essuyer la sonde extérieurement avec un compresse sèche
- La rincer dans de l'eau (qui peut être bouillie ou de l'eau stérile)
- La sécher à l'aide d'une compresse sèche

PRÉCAUTIONS

- Ne jamais utiliser de produits alcoolisés, javellisés ou iodés
- Ne pas faire sécher au soleil ni sur un radiateur
- Lave linge et sèche linge interdits

LA RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS (DASRI)

A ÉLIMINER DANS LE CONTAINER JAUNE	FRÉQUENCE DE CHANGEMENT
<ul style="list-style-type: none">• Raccord de ventilation• Filtre Humidvent• Nez Artificiel• Sonde d'aspiration	<p>=> Toutes les semaines et après chaque utilisation</p> <p>=> Toutes les 24 heures</p> <p>=> Tous les jours</p> <p>=> Tous les jours (1 sonde/jour, plus en cas d'infection)</p>

TÉL. 03 26 02 21 94